





Spare Part list

Name	Part No.	Photo	Apply										Q'TY	Remark
			LaserGas II SP	LaserGas II SP Compact	LaserGas Q ICL	LaserGas Q QCL	LaserGas III SP	LaserGas II MP	LaserGas IQ2	LaserGas II OP	LaserGas III OP	Laser DUST		
Adapter Ring Kit	H5800N		V										1 EA	권장 교체주기 : 5년 Analyzer와 Flange결합 시 필요
Window Assembly(BK7)	H0225N		V										1 EA	권장 교체주기 : 5년 Window가 파손되었을 경우 교체
Window Assembly (L60, CAF2)	H8055				V	V							1 EA	권장 교체주기 : 5년 Window가 파손되었을 경우 교체
Aux Board	H1329N		V	V	V	V				V			1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
TU Mainboard	H0882N		V	V	V	V				V			1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
RU Mainboard	H1125N		V	V	V	V		V					1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
Smart Core Board	H3874N		V	V	V	V		V				V	1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
Auxboard / 1ch - Output	H5857N		V	V	V	V		V				V	1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
Flange O-ring	H4051N		V	V	V	V	V		V			V	1 EA	권장 교체주기 : 매년 1회 ANSI 2" 또는 DIN50 size외에는 별도 문의, 교체 후 Alignment 제작업 필요.
Window O-Ring Kit	H2580N		V										1 EA	권장 교체주기 : 매년 1회 Analyzer와 Flange 결합 시 필요
Dairy Clamp Gasket	H5094N				V	V	V						1EA	권장 교체주기 : 매년 1회 Analyzer와 Flange 결합 시 필요

* 항상 재고 보유

