




Spare Part list

Name	Part No.	Photo	Apply										QTY	Remark
			Laerdas II SP	Laerdas II SP Compact	Laerdas II QCL	Laerdas II SP	Laerdas II MP	Laerdas II Q2	Laerdas II OP	Laerdas II OP	Laerdas II OP	Laerdas II OP		
Adapter Ring Kit	H5800N		V										1 EA	권장 교체주기 : 5년 Analyzer와 Flange결합 시 필요
Window Assembly (BK7)	H0225N		V										1 EA	권장 교체주기 : 5년 Window가 파손되었을 경우 교체
Window Assembly (L60, CAF2)	H8055N				V	V							1 EA	권장 교체주기 : 5년 Window가 파손되었을 경우 교체
TU Mainboard	H0882N		V	V	V	V			V				1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
RU Mainboard	H1125N		V	V	V	V		V					1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
Smart Core Board	H3874N		V	V	V	V		V				V	1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
Auxboard / 1ch - Output	H5857N		V	V	V	V		V				V	1 EA	권장 교체주기 : 5~6년 교체 시 인증서를 보유한 전문 Engineer의 확인이 필요
Flange O-ring	H4051N		V	V	V	V		V				V	1 EA	권장 교체주기 : 매년 1회 ANSI 2" 또는 DIN50 size외에는 별도 문의, 교체 후 Alignment 재작업 필요.
Window O-Ring Kit	H2580N		V										1 EA	권장 교체주기 : 매년 1회 Analyzer와 Flange결합 시 필요
Dairy Clamp Gasket	H5094N				V	V	V						1 EA	권장 교체주기 : 매년 1회 Analyzer와 Flange결합 시 필요
Calibration			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1 EA	권장 주기 : 매년 1회 Span Check. 오차 2% 이상일시 Calibration 진행. Calibration Cell, Standard Gas 대여 포함.

*항시 재고 보유



HANAENVIRO Co., Ltd.